


Kabel abisolieren



Crimphülse auf das Kabel schieben und Geflecht aufweiten.
Evtl. vorhandene Abschirmfolie nicht aufweiten.



Kontaktstift bis zum Dielektrikum auf den Kabelinnenleiter schieben und ancrimpen.



Kabel in den Steckeranschluss einführen bis der Kontaktstift fühlbar einrastet.



Crimphülse über das Geflecht vorschieben und anschließend Crimpen: