


Adapter

1



2

Stecker 1,0/2,3 75 Ohm ↔ Buchse BNC 75 Ohm




3

Buchse UHF ↔ Stecker TNC



4



Nr.	Sachnummer	Bezeichnung 1. Seite	2. Seite
1	1-1833-2930	Stecker UHF ↔	Buchse BNC 50 Ohm
2	1-8635-2930	Stecker 1,0/2,3 75 Ohm ↔	Buchse BNC 75 Ohm
3	1-2798-2930	Buchse UHF ↔	Stecker TNC
4	1-3689-2930	Buchse Chinch ↔	Stecker BNC

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtssinne aufzufassen. Konstruktionsänderungen, Liefermöglichkeiten und Irrtum vorbehalten.