



Kabel gemäß Tabelle abisolieren.




Verstärkungshülse zur Versteifung des Dielektrikums nur bei dünnem hochflexiblen Triaxkabel  $\varnothing$  8 mm oder  $\varnothing$  9 mm mit Innenleiterlitze.




Kabelabfangungs- und Gehäuseteile auf Kabel schieben. Äußeres Geflecht um Zugentlastungsring legen, große Crimphülse darüber schieben und mit Anpresszange crimpen.

nur bei zusätzlicher Klemmung des Kabelmantels




Kleine Klemmhülse auf Kabel schieben und inneres Geflecht mit Aufweitdorn (soweit vorhanden) weiten. Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse bis zum Dielektrikum auf Innenleiter schieben und mit Anpresszange crimpen.


<sup>1)</sup> geänderte Kontaktstifte bzw. -buchsen sind mit dem Lösedorn, der von der Steckseite her eingeführt wird, nach der Einrastung wieder lösbar. Wurde ein Kontaktstift bzw. eine Kontaktbuchse gelöst, so ist vor der Wiedereinrastung **unbedingt auf das Maß  $\varnothing$  2,4 des Federrings zu achten!** (Eventuell Federring aufweiten.)



Gilt nur für Geräte-Kabelbuchsen bzw. Geräte-Kabelstecker




Kabel in Stecker- bzw. Buchsenanschluss einführen, bis Kontaktstift bzw. Kontaktbuchse fühlbar einrastet. Anschließend Crimphülse über inneres Geflecht vorschieben.



Stecker bzw. Buchse mit Kabel in Anpresszange so einlegen, dass Stecker bzw. Buchsenkörper am Anpressgesenk anliegt, anschließend crimpen.

Distanzhülse vorschieben, verschrauben und mit zwei Gewindestiften sichern. Außenhülse vorschieben und in entsprechender Position (kann radial um je 30° verstellt werden) mit vier Gewindestiften sichern. Mit zwei Zylinderschrauben Zugentlastungsring fixieren. Anschließend Druckmutter mit Dichtungsring und Knickschutztülle (wenn vorhanden) auf Außenhülse schrauben.



Gilt nur für Buchsen:  
Nach ordnungsgemäßer Montage Führungsbuchse mit Einpressdorn eindrücken.

Montageanleitung	a	b	c	d	e
111	49,0	34,0	24,0	15,0	4,0
112	51,5	36,5	24,0	15,0	4,0
113	-	-	24,0	15,0	4,0